

## PULIZIA ESTERNA ED INTERNA DEI SERBATOI FLESSIBILI

1. Normalmente i serbatoi flessibili richiedono una pulizia limitata, specialmente se sono destinati a contenere sempre lo stesso tipo di carburante.
2. Quando è richiesta la pulizia, smontare tutti gli accessori esterni ed interni del serbatoio e rimuovere la spugna interna ove possibile. Ovviamente, nel caso in cui la spugna sia fissa e non removibile, non sarà possibile effettuare la pulizia interna. Utilizzare un detergente non aggressivo per esempio Bio compact-r (Penetone inc.). Riempire il serbatoio per circa l'1% della sua capacità, di soluzione detergente (acqua calda circa 60 ÷ 70°C + detergente). Chiudere tutte le aperture e sbattere il liquido all'interno in modo che riesca a lavare tutta la superficie.
3. Ripetere l'operazione fin quando la soluzione detergente scaricata dal serbatoio si presenta priva di residui o morchie. Risciacquare con acqua calda il serbatoio. Asciugare con panno antistatico.
4. La spugna estratta dal serbatoio va lasciata asciugare completamente. Individuare e rimuovere i residui di sporco presenti soprattutto negli angoli, tagliando la parte interessata con un taglierino o con le forbici. Rimettere la spugna all'interno del serbatoio nella stessa posizione originale.
5. Utilizzare analoga soluzione detergente per pulire l'esterno del serbatoio utilizzando una spugna per asportare lo sporco presente. Risciacquare con acqua calda e asciugare con un panno antistatico.